

# GEBRUIKSAANWIJZING

## KLOK-4



Versie: 1.0  
Datum: 14-3-2008

## **1. Algemeen**

Dit document bevat de informatie voor het gebruik van de KLOK-4 serviceklok. Lees dit document eerst aandachtig door voordat u de KLOK-4 in gebruik neemt. Dit document bevat essentiële informatie voor het juiste gebruik van de KLOK-4.

Onjuist gebruik kan leiden tot een defect of schade aan de KLOK-4.

## **2. Levering**

De KLOK-4 wordt compleet geleverd in een behuizing van staal en is direct klaar voor gebruik. Er zijn geen gebruiksdelen in de kast aanwezig.

Bij de KLOK-4 wordt een voedingsadapter geleverd. Gebruik deze adapter alleen in een daarvoor geschikte netaansluiting en op de daarvoor geschikte netspanning.

Tenslotte wordt deze gebruiksaanwijzing bij de KLOK-4 geleverd.

## **3. Gebruik**

Voor gebruik dient u de klok op een deugdelijke plaats te monteren of op een stabiele ondergrond te plaatsen. Op het venster is een beschermende folie aangebracht. Deze dient u voor gebruik te verwijderen.

Mocht het venster vuil worden, gebruik dan een zachte doek zonder oplosmiddelen en wis het venster schoon zonder druk uit te oefenen op het venster. Gebruik geen scherpe of schurende voorwerpen, het venster is snel bekrast.

De KLOK-4 bevat geen aan- en uitschakelaar. Door de voedingsadapter in een geschikte netaansluiting te steken, zal de KLOK-4 worden gestart.

De displays van de KLOK-4 zullen nu worden gewist. Als de displays al gewist zijn, dan gebeurt er niets.

De KLOK-4 is nu klaar voor gebruik.

Na gebruik is het aan te raden om de voedingsadapter van de KLOK-4 uit de netaansluiting te halen. Hiermee wordt voorkomen dat de apparatuur onnodig wordt belast en hiermee spaart u energie.

### **3.1 De tijd instellen**

De tijd kunt u instellen met het toetsenbord op het bedieningspaneel op de rechterzijde van de kast. De tijd bestaat altijd uit 4 cijfers. U hoeft echter niet alle cijfers in te toetsen als u een tijd wilt intoetsen die bestaat uit hele minuten.

U start met het intoetsen van het eerste cijfer. Zodra u het eerste cijfer hebt ingetoetst zal het op het meest linker display verschijnen en u hoort een klinkgeluid uit de signaalgever. Deze klik wordt weergegeven om aan te geven dat het cijfer is ingetoetst. De klik zal zeer waarschijnlijk tegelijk worden gehoord met het klapperen van het display.

U kunt nu de volgende cijfers van de gewenste tijd invoeren.

### **3.2 De klok starten**

U sluit het invoeren van de tijd af door op de #-toets te drukken. Op dat moment start de klok en begint het aftellen.

Als u een tijd wilt intoetsen waarbij de overige cijfers 0 mogen zijn, dan kun u volstaan met het intoetsen van het eerste of de eerste twee cijfers. Daarna druk u op de #-toets om de klok te starten. De KLOK-4 zal nu zelf de overige displays op 0 zetten en de klok starten.

### **3.3 De klok stoppen**

Met de \*-toets kunt het tellen van de klok stoppen. Door de \*-toets langer dan 1 seconde ingedrukt te houden zal de klok worden gestopt en de displays zullen worden gewist.

### **3.4 Het alarm stoppen**

De KLOK-4 stopt automatisch bij het bereiken van de eindtijd (00:00). Hierop zal de signaalgever een luid alarmsignaal laten horen.

Het alarmsignaal kan worden gestopt door kort een willekeurige toets in te drukken.

Het alarmsignaal stopt en de cijfers zullen worden gewist.